




Grundofen Edersee (Materialbausatz)

Freistehend


BRULA Typ B plus mit Schwenktür
und Steckblende 5 cm
mit Deckenzug aus Modulzugsteinen
mit Calziumsilikatplatten zum Wärmeschutz








Maße incl. ca. 5 mm Putz




Verbrennungsluftgitter

1. Calcium-Silicatplatten Silca 600 KM in 2 Lagen mit Silcadur HFS Kleber an die Anbauwand/ Hauswand kleben. Klebeflächen entstauben. Keine durchgängigen Fugen



Ausbrand beachten. Siehe 4. (nächste Seite)


2. Komplettfeuerung stellen und nach Brula Aufbauanleitung aufbauen Aluflexrohr mit Rohrschelle an Luftstutzen anschließen




Luftgitter




3. Die ersten 2 Reihen mit den roten Brula Wärmespeicherplatten mit Brula Haftkleber aufmauern, dabei das Luftgitter einbauen. (Steine müssen dafür ausgeschnitten werden)
Auf das Luftgitter vorher das Stutzenblech aufschieben und mit der 2. Rohrschelle mit dem Aluflexrohr verbinden




4. Die nächsten 2 Reihen
Wärmespeicherplatten verbauen




5. Mit dem Aufbau der Modulzugsteine am
Ausbrand beginnen, auf Strömungsrichtung
achten. Auch den Klebemörtel aus dem
Eimer verwenden.






Modulzuganschlussstein und
Gussanschlussstutzen G/AST 180 ankleben

Calziumsilikatplatte Silca 250KM als Stütze
unterbauen




Modulzug fertig bauen




6. Rauchrohr an Schornstein anschließen

7. Wärmespeicherplatten fertig hoch mauern und Reinigungsdeckel mit einbauen
Calziumsilikatplatten Silca 250KM 4,5 cm niedriger aufhören

8. Auflagebleche B/A 40/40 vorne einhängen,
die Hourdisplatten liegen hinten auf der Dämmung
auf.



9. Mit Hourdisplatten und Brula Haftmörtel abdecken.



10. Beim Aufmauern Ausschnitte für die Putzdeckel anfertigen und die Putzdeckel auch mit Haftkleber einmauern.
Die Putzdeckel müssen so positioniert sein wie die Deckel in den Zügen.

11. Feuerungstür abkleben.

Mit restlichem Brula Haftkleber das Gewebe dünn aufspachteln, ansonsten Brula Brilliantputz verwenden.
Wenn trocken - Endputz aufziehen

